

Read the instructions carefully before assembling and using the product. Assembling process can be completed by non-professionals. For indoor use only.

Les instruksjonene nøye før du monterer og bruker produktet. Monteringen kan utføres av ikke-profesjonelle. Kun for innendørs bruk.

Läs instruktionerna noggrant innan du monterar och använder produkten. Monteringsprocessen kan utföras av icke-professionella. Endast för inomhusbruk.

*Correct bracket is supplied depending on the mounting option selected

Safe by design means the hazards have been identified early in the design process to eliminate or minimise the risk of harm throughout the life of the product.

*Korrekt brakett leveres avhengig av valgt monteringsalternativ.

Trygt design betyr at farene har blitt identifisert tidlig i designprosessen for å eliminere eller minimere risikoen for skade gjennom hele produktets levetid.

*Rätt fäste medföljer beroende på valt monteringsalternativ.

Safety by design- innebär att farorna har identifierats tidigt i designprosessen för att eliminera eller minimera risken för skada under produktens hela livslängd

INSTRUCTIONS

! We highly recommend to keep the elastic bands around the blind during the installation process. **Fixings are not included.**

Follow above steps if your blind requires re-tensioning.

INSTRUKSJONER

! Vi anbefaler på det sterkeste å la de elastiske båndene sitte på persiennen under installasjonsprosessen. **Skruer er ikke inkludert**

Følg trinnene ovenfor hvis persiennen din krever etterspenning.

INSTRUKTIONER

! Vi rekommenderar starkt att de elastiska banden runt persiennen behålls under installationsförfarandet. **Skrudar medföljer ej.**

Följ de ovanstående stegen om din persienn behöver spännas om.

MOUNTING OPTIONS

Tilt and Turn Windows:
Clamp Bracket: Clamp the tilt and turn brackets onto the window frame. Fix tensioning shoe onto the bracket as per instructions above.

Outside Recess:
Wall brackets: Fix your brackets to the wall. Fix tensioning shoe onto the bracket as per instructions above.

MONTERINGSALTERNATIV

Tilt og turn svingbart vinduer:
Klemmebrakett: Klem braketten for tilt og turn fast på vindusrammen. Fest spennskoene på braketten i henhold til instruksjonene ovenfor.

Utside vinduskarm:
Veggbraketter: Fest brakettene til veggen. Fest spennskoene på braketten i henhold til instruksjonene ovenfor.

MONTERINGSALTERNATIV

Vridfönster:
Klämfäste
Kläm fast vridfästet på fönsterkarmen. Fäst spennskon på fästet enligt instruktionerna ovan

Utsida fönsterkarm:
Väggfästen:
Fäst dina fästena på väggen. Fäst spennskon på fästet enligt instruktionerna ovan.

! Wall brackets do not have any screwholes. Drill through pilot marks which can be found on the base of the bracket.

! Veggfestene har ingen skruehull. Bor gjennom merkene som finnes i bunnen av braketten.

! Väggfästena har inte några skruvhål. Borra igenom styrmarkeringarna som finns på fästets bas.